



Das **Luftkissen** sorgt für optimale Druckverteilung und sichere Anpassung selbst bei problematischen Materialien und in verklebungstechnisch schwierigen Zonen. Das separate Presskissen-Manometer zeigt den exakten Druck im Kissen an.

Autom. Zahnstangenverriegelung:

Nach Absenken des Presskissens verriegelt eine pneumatische Sperrklinke automatisch die Zylinder-Druckstange.

HARDO Orthopädiepressen zeichnen sich durch rationelle und sichere Handhabung aus. Die Sohlen- und Absatzpresse ist mit einer Zeitsteuerung ausgestattet. Die HARDO-tronic Sicherheitsschaltung (Patentiert) und der zentrale Not-Taster sorgen für Unfallschutz beim Pressen. Die Pressstellen enthalten verstellbare Stangen inkl. Fixiervorrichtung und Kissen-Schnellverschluss zum einfachen Auswechseln der Presskissen. Die Pressen sind hochwertig in der Verarbeitung und sind im Herzen mit einer vollautomatischen Kompressoranlage und Schalldämmung bestückt.

HARDO Super Classic Orthopädie

Das Multimodell

- Sicherheitsschaltung HARDO-tronic mit Zeitschaltautomatik
- separate Sohlenpresse mit regelbarer Luftkissenfüllung und Zahnstangenverriegelung
- separate Absatzpresse
- schwenkbarer V-Druckarm
- 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
- Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten
- Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer
- vollautom. Kompressoranlage
- Sonderausstattung: hohe Reitstiefelausführung (o. Abb.)
- 2 seitlich angebaute Orthopädie-Pressstellen mit Presskissen
- lichte Weite 300 und 450 mm lieferbar
- Schnellverschluss für Presskissen
- verstellbare Stangen mit Fixiervorrichtung
- Be- und Entlüftungsventile mit Rückstellung
- Presskissen-Auswahl:
 - ¾-Kissen
 - Ganzkissen
 - halbhohes Walkkissen
 - hohes Walkkissen
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V / 3Ph / 50Hz / 0,75kW
- Maße: 640 × 1080 × 1750 mm (B×T×H)
- Gewicht: 250 kg
- auch als Tischmodell erhältlich



HARDO Einzel-Orthopädiepresstellen

- lichte Weite 300 und 450 mm
- Schnellverschluss für Presskissen
- verstellbare Stangen auf Fixiervorrichtung
- Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer
- Be- und Entlüftungsventile mit Rückstellung
- Presskissen-Auswahl:
 - ¾-Kissen, Ganzkissen, halbhohes Walkkissen, hohes Walkkissen
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Maße: 60 × 30 × 95 mm (B×T×H)
- Gewicht: 45 kg
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Maße: 60 × 30 × 110 mm (B×T×H)
- Gewicht: 55 kg

Änderungen vorbehalten 08/211