



HARDO Schnellpressen zeichnen sich durch rationelle und sichere Handhabung aus. Die Sohlen- und Absatzpressen sind mit einer Zeitsteuerung ausgestattet. Die HARDO-tronic Sicherheitsschaltung (patentiert) und der zentrale Not-Taster sorgen für Unfallschutz beim Pressen. Der schwenkbare V-Druckarm ermöglicht ein praktisches und schnelles Wechseln der Schuhe. HARDO Schnellpressen sind aus solider Stahlblechkonstruktion und mit einer vollautomatischen Kompressoranlage ausgestattet.

HARDO high-speed presses distinguish themselves by their efficient and safe handling. The sole and heel presses are equipped with a timer. The HARDO-tronic safety control (patented) and the central emergency stop button ensure accident prevention during pressing operations. The pivoted V-type pad arm offers the possibility of quick and practical changing of shoes. HARDO high-speed presses have a solid sheet steel construction and are equipped with a fully automatic compressor unit.

PRESSEN ■ PRESSES

HARDO TRUMPF

Kompakte Schnellpresse

- Sicherheitsschaltung HARDO-tronic mit Zeitschaltautomatik
- Separate Sohlenpresse mit flüssigkeitsgefülltem Sohlenkissen
- Separate Absatzpresse
- Schwenkbarer V-Druckarm
- 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
- Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten
- Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer
- Vollautom. Kompressoranlage
- Sonderausstattung: Hohe Reitstiefelausführung (ohne Abb.)
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V/3Ph/50Hz/0,75kW
- Maße: 640 × 580 × 1750 mm (B×T×H)
- Gewicht: 160 kg
- Auch als Tischmodell erhältlich

Änderungen vorbehalten 08/11

Compact High Speed Press

- HARDO-tronic safety control with automatic timer
- Separate sole press with liquid-filled sole cushion
- Separate heel press
- Pivoted V-type pad arm
- 1 set (12 pairs) of internal presser plates
- Rear panel with hooks to take up internal presser plates
- Compressed air supply with pressure reducer and manometer
- Fully automatic compressor unit
- Special equipment: high unit for riding boots (without ill.)
- Colour: light-grey RAL 7035
- Electr. specifications: 400V / 3Ph / 50Hz / 0,75kW
- Dimensions: 640 × 580 × 1750 mm (wxdxh)
- Weight: 160 kg
- Also available as bench model

Modifications reserved 01/12