



Das **Luftkissen** sorgt für optimale Druckverteilung und sichere Anpassung selbst bei problematischen Materialien und in verklebungstechnisch schwierigen Zonen. Das separate Presskissen-Manometer zeigt den exakten Druck im Kissen an.

Autom. **Zahnstangenverriegelung**: Nach Absenken des Presskissens verriegelt eine pneumatische Sperrklinke automatisch die Zylinder-Druckstange.



HARDO Super Classic

Das Spitzenmodell

- Sicherheitsschaltung HARDO-tronic mit Zeitschalt-automatik
- separate Sohlenpresse mit regelbarer Luftkissenfüllung und Zahnstangenverriegelung
- separate Absatzpresse
- schwenkbarer V-Druckarm
- 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
- Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten
- Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer
- vollautom. Kompressoranlage
- Sonderausstattung: Hohe Reitstiefelausführung (o.Abb.)
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V / 3Ph / 50Hz / 0,75kW
- Maße: 640 × 580 × 1750 mm (B×T×H)
- Gewicht: 160 kg
- auch als Tischmodell erhältlich

Änderungen vorbehalten 08/11

HARDO Schnellpressen zeichnen sich durch rationelle und sichere Handhabung aus. Die Sohlen- und Absatzpressen sind mit einer Zeitsteuerung ausgestattet. Die HARDO-tronic Sicherheitsschaltung (patentiert) und der zentrale Not-Taster sorgen für Unfallschutz beim Pressen. Der schwenkbare V-Druckarm ermöglicht ein praktisches und schnelles Wechseln der Schuhe. HARDO Schnellpressen sind aus solider Stahlblechkonstruktion und mit einer vollautomatischen Kompressoranlage ausgestattet.



HARDO Trumpf

Kompakte Schnellpresse

- Sicherheitsschaltung HARDO-tronic mit Zeitschaltautomatik
- separate Sohlenpresse mit flüssigkeitsgefülltem Sohlenkissen
- separate Absatzpresse
- schwenkbarer V-Druckarm
- 1 Satz (12 Paar) Innendruckplatten
- Hakenrückwand zur Aufnahme der Innendruckplatten
- Druckluftanschluss mit Druckminderer und Manometer
- vollautom. Kompressoranlage
- Sonderausstattung: Hohe Reitstiefelausführung (ohne Abb.)
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 400V / 3Ph / 50Hz / 0,75kW
- Maße: 640 × 580 × 1750 mm (B×T×H)
- Gewicht: 160 kg
- auch als Tischmodell erhältlich

Änderungen vorbehalten 08/11