



Abbildung enthält aufpreispflichtige Sonderausstattungen (s.u.)

HARDO Nähmaschine KL

universell einsetzbar, inkl. Motor

Technische Daten:

- Nadelsystem 81
- Max. Stichzahl: 200 Stiche/min.
- Stichlänge: max. 6,5 mm
- Max. Nähdicke: 12 mm
- Armlänge: 490 mm
- für Oberlederreparaturen an offenen und geschlossenen leichten bis mittelschweren Schuhschäften, zum Ausbessern von Nähten in der Finish-Abteilung, Reparaturen an Lederwaren
- allseitiger zwangsläufiger Fußtransport über Doppelhelbel angetriebene Nadelstange
- waagrecht liegender oszillierender Greifer
- auswechselbarer Unterarmzylinder aus Stahl
- das vorn liegende Handrad erleichtert ganz besonders das „Stich-für-Stich-Nähen“ in schwierigen Nähpartien

- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Elektr. Daten: 230V/1Ph/50Hz/0,09kW
- Maße: 750 × 420 × 850 mm (B×T×H) (nur Oberteil)
- Gewicht: 48 kg (nur Oberteil)

Sonderausstattung: (gegen Aufpreis)

- Spezialuntergestell für sitzende Arbeit (640 mm hoch, Gewicht: 20 kg)
- Spezialuntergestell für stehende Arbeit (1000 mm hoch, Gewicht: 72 kg)
- Kaltlichtleuchte

Änderungen vorbehalten 09/07